

- *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а
- *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
- , *4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция
- *5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости
- *6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте