



24	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)		R	R	R	R	R	R	R
25	Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*7		Проверка каждые 40 000 км, замена каждые 100 000 км						
26	Масло редуктора заднего моста (полный привод)*7		Проверка каждые 40 000 км						
27	Карданный вал (полный привод)								
28	Масло механической коробки передач (при наличии)								
29	Масло автоматической коробки передач (при наличии)								
30	Состояние аккумуляторной батареи								
31	Шины (давление и износ протектора)								

\*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя (при наличии)

\*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой

\*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.

\*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI

\*5 - Топливный фильтр и воздушный фильтр адсорбера сконструирован таким образом, что не должен нуждаться в обслуживании или замене. В зависимости от качества топлива рекомендуется проверка состояния фильтров, однако, в случае трудностей с запуском двигателя, аномального давления топлива, уменьшения мощности двигателя или неровной его работы замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания и обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру HYUNDAI

\*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте другую воду для этих целей. Не следует разбавлять простой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Использование охлаждающей жидкости неправильного состава может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя.

\*7 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения их в воду

\*8 - если дизельное топливо не соответствует стандарту EN590, то замену топливного фильтра необходимо проводить чаще, HYUNDAI рекомендует проводить проверку каждые 7500 км, и замену каждые 15 000 км