

Соруе (GK) 03MY~

№	Список базовых работ входящих в периодическое ТО	Тип двигателя	Пробег, км							
			15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
			Месяцы эксплуатации							
			12	24	36	48	60	72	84	96
1	Приводные ремни*1	Бензиновый двигатель 1.6 / 2.0 Бензиновый двигатель 2.7 V6								
2	Моторное масло и масляный фильтр*2		R	R	R	R	R	R	R	R
3	Воздушный фильтр				R			R		
4	Свечи зажигания Обычные*3	Бензиновый двигатель 1.6 / 2.0	Замена через 40 000 км							
	Свечи зажигания Никелевые*3	Бензиновый двигатель 2.7 V6	Замена через 100 000 км							
	Свечи зажигания Иридиевые*3		Замена через 160 000 км							
5	Зазор клапанов (2 и 2,7л)*4		Проверка через каждые 96 000 км или 48 месяцев							
6	Шланг вентиляции картера									
7	Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R		
8	Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя									
9	Вакуумные шланги									
10	Ремень привода ГРМ	Бензиновый двигатель 2.7 Бензиновый двигатель 2.0 / 1.6	Проверка каждые 90 000 или 48 мес., замена каждые 140 000 или 72 месяца							
11	Натяжитель и промежуточный ролик ремня ГРМ		При проверке ремня ГРМ							
12	Топливный фильтр*5					R				R
13	Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения									
14	Система охлаждения									
15	Жидкость системы охлаждения*6		Первая замена после 48 000 км или 60 месяцев, потом замена через каждые 40000 км или 24 месяца							
16	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения									
17	Трубопроводы, гибкие шланги и соединения ГУРа									
18	Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления									
19	Барабанные/дисковые тормоза и стояночный тормоз									
20	Тормозные колодки									
21	Рулевая рейка, тяга и пыльники рулевого механизма									
22	Шаровые пальцы передней подвески									
23	Хладагент кондиционера воздуха (при наличии)									
24	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)		R	R	R	R	R	R	R	R
25	Масло механической коробки передач									
26	Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)									
27	Выхлопная труба и глушитель									

*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидросилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии)

*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой

*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.

*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI

*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания

*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.