

## Elantra (XD) 01~06MY

№	Список базовых работ входящих в периодическое ТО	Тип двигателя	Пробег, км							
			15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
			Месяцы эксплуатации							
			12	24	36	48	60	72	84	96
1	Приводные ремни*1	Бензиновый двигатель		I		I		I		I
		Дизель		I		I		R		I
2	Моторное масло и масляный фильтр*2		R	R	R	R	R	R	R	R
3	Ремень привода газораспределительного механизма	Дизель								R
		Бензиновый двигатель				I		R		
4	Воздушный фильтр		I	R	I	R	I	R	I	R
5	Свечи зажигания*3	Бензиновый двигатель	Замена через каждые 40 000 км							
6	Зазор клапанов*4	Бензиновый двигатель	Проверка через каждые 96 000 км или 48 месяцев							
7	Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака			I		I		I		I
8	Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака		I	I	I	I	I	I	I	I
9	Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя	Бензиновый двигатель		I		I		I		I
10	Вакуумный насос	Дизель	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Топливный фильтр*5	Бензиновый двигатель				R				R
		Дизель	Проверка каждые 7500 км, замена 15000 км.							
12	Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I
13	Система охлаждения		I	I	I	I	I	I	I	I
14	Жидкость системы охлаждения*6		Замена через каждые 45 000 км или 24 месяца							
15	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I
16	Педаль тормоза, педаль сцепления		I	I	I	I	I	I	I	I
17	Стояночный тормоз			I		I		I		I
18	Тормозная жидкость			I		I		I		I
19	Задние тормозные барабаны и накладки барабанного тормоза			I		I		I		I
20	Жидкость усилителя рулевого управления и гибкие шланги		I	I	I	I	I	I	I	I
21	Валы привода колес и пыльники			I		I		I		I
22	Шаровые пальцы передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I
23	Хладагент кондиционера воздуха (при наличии)		I	I	I	I	I	I	I	I
24	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)		R	R	R	R	R	R	R	R
25	Масло механической коробки передач (при наличии)		I	I	I	I	I	I	I	I
26	Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)		I	I	I	I	I	I	I	I
27	Система снижения токсичности выхлопных газов		I	I	I	I	I	I	I	I

\*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии)

\*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой

\*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.

\*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI

\*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания

\*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.