

Genesis (BH) 08MY~

№	Список базовых работ входящих в периодическое ТО	Пробег, км							
		15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
		Месяцы эксплуатации							
		12	24	36	48	60	72	84	96
1	Приводные ремни*1		I		I		I		I
2	Моторное масло и масляный фильтр*2	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Воздушный фильтр	I	I	R	I	I	R	I	I
4	Свечи зажигания	Замена через 160 000 км*3							
5	Зазор клапанов (3,8 л) *4	Проверка через каждые 96 000 км или 48 месяцев *3							
6	Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии)	I	I	R	I	I	R	I	I
	Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя			I			I		
8	Вакуумные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Топливный фильтр*5				R				R
10	Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Система охлаждения	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Жидкость системы охлаждения*6	Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 40000 км или 24 месяца*3							
13	Состояние аккумуляторной батареи	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Все электрические системы	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Педаль тормоза, педаль сцепления		I		I		I		I
17	Стояночный тормоз		I		I		I		I
18	Тормозная жидкость	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Дисковые тормоза и тормозные колодки	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Барабанный тормоз и накладки (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Рулевая рейка, тяги, пыльники		I		I		I		I
22	Жидкость усилителя рулевого управления	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Шины (давление и износ протектора)	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Шаровые пальцы передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I
25	Болты и гайки шасси и кузова	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Хладагент кондиционера воздуха (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Компрессор кондиционера воздуха (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	R	R	R	R	R	R	R	R
29	Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)				I				I
30	Масло редуктора заднего моста*7		I		I		I		I
31	Карданный вал		I		I		I		I

*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя

*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой

*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.

*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI

*5 - Топливный фильтр сконструирован таким образом, что не должен нуждаться в обслуживании или замене, однако, в случае сложности с запуском или аномального давления топлива, уменьшения мощности двигателя или неровной его работы замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания и обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру HYUNDAI

*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.

*7 - масло редуктора заднего моста следует заменять каждый раз после погружения его в воду