

NF / Sonata NF (NF) 06~09MY

№	Список базовых работ входящих в периодическое ТО	Пробег, км							
		15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000
		Месяцы эксплуатации							
		12	24	36	48	60	72	84	96
1	Приводные ремни*1		I		I		I		I
2	Моторное масло и масляный фильтр*2	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Натяжное устройство/промежуточная шестерня	Проверка при проверке или замене зубчатого ремня привода ГРМ							
4	Воздушный фильтр	I	R	I	R	I	R	I	R
5	Свечи зажигания	Замена каждые 40 000 км, для двигателя 3,3 л с иридиевым покрытием замена каждые 160 000 км							
6	Зазор клапанов*4	Проверка через каждые 96 000 км или 48 мес.*3							
7	Крышка заливной горловины топливного бака				I				I
8	Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя		I		I		I		I
9	Топливный фильтр*5				R				R
10	Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Система охлаждения	Проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса.							
12	Жидкость системы охлаждения*6	Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 45 000 км или 24 месяца*3							
13	Состояние аккумуляторной батареи	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Все электрические системы		I		I		I		I
15	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Педаль тормоза, педаль сцепления		I		I		I		I
17	Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Дисковые тормоза и тормозные колодки	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Рулевая рейка, тяги, пыльники	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Приводные валы и пыльники		I		I		I		I
22	Шины (давление и износ протектора)	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Шаровые пальцы передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Болты и гайки шасси и кузова	I	I	I	I	I	I	I	I
25	Хладагент кондиционера воздуха (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Компрессор кондиционера воздуха (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	R	R	R	R	R	R	R	R
28	Масло механической коробки передач (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)	I	I	I	I	I	I	I	I

*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя

*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой

*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.

*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI

*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания

*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.